

## Prolongateur standard HE16 pôles

avec connecteurs universels (HE, HAN E, CSH)



Câble 18 G 1,5mm<sup>2</sup>  
Graine PVC



HE Mâle 16 pôles



HE Femelle 16 pôles

Référence	Capot connecteur mâle	Capot connecteur femelle
-----------	-----------------------	--------------------------

**12611-418-22611**



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal

**12611-418-22612**



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal



Entrée supérieure  
Étriers transversaux

**12611-418-22621**



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal



Entrée latérale  
Étrier longitudinal

**12611-418-22622**



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal



Entrée latérale  
Étriers transversaux

**12612-418-22611**



Entrée supérieure  
Étriers transversaux



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal

**Armanet**

# Equipements plasturgie

**Armanet**



HE Mâle 16 pôles



HE Femelle 16 pôles

Référence

Capot connecteur mâle

Capot connecteur femelle

**12612-418-22612**



Entrée supérieure  
Étriers transversaux



Entrée supérieure  
Étriers transversaux

**12612-418-22621**



Entrée supérieure  
Étriers transversaux



Entrée latérale  
Étrier longitudinal

**12612-418-22622**



Entrée supérieure  
Étriers transversaux



Entrée latérale  
Étriers transversaux

**12621-418-22611**



Entrée latérale  
Étrier longitudinal



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal

**12621-418-22612**



Entrée latérale  
Étrier longitudinal



Entrée supérieure  
Étriers transversaux

**12621-418-22621**



Entrée latérale  
Étrier longitudinal



Entrée latérale  
Étrier longitudinal



## Prolongateur standard HE16 pôles

avec connecteurs universels (HE, HAN E, CSH)



Câble 18 G 1,5mm<sup>2</sup>  
Graine PVC



HE Mâle 16 pôles



HE Femelle 16 pôles

### Référence

### Capot connecteur mâle

### Capot connecteur femelle

**12611-418-22611**



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal

**12611-418-22612**



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal



Entrée supérieure  
Étriers transversaux

**12611-418-22621**



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal



Entrée latérale  
Étrier longitudinal

**12611-418-22622**



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal



Entrée latérale  
Étriers transversaux

**12612-418-22611**



Entrée supérieure  
Étriers transversaux



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal

**Armanet**

# Equipements plasturgie

**Armanet**



HE Mâle 16 pôles



HE Femelle 16 pôles

Référence

Capot connecteur mâle

Capot connecteur femelle

**12612-418-22612**



Entrée supérieure  
Étriers transversaux



Entrée supérieure  
Étriers transversaux

**12612-418-22621**



Entrée supérieure  
Étriers transversaux



Entrée latérale  
Étrier longitudinal

**12612-418-22622**



Entrée supérieure  
Étriers transversaux



Entrée latérale  
Étriers transversaux

**12621-418-22611**



Entrée latérale  
Étrier longitudinal



Entrée supérieure  
Étrier longitudinal

**12621-418-22612**



Entrée latérale  
Étrier longitudinal



Entrée supérieure  
Étriers transversaux

**12621-418-22621**



Entrée latérale  
Étrier longitudinal



Entrée latérale  
Étrier longitudinal



# Armanet



HE Mâle 16 pôles



HE Femelle 16 pôles

Référence	Capot connecteur mâle	Capot connecteur femelle
<b>12621-418-22622</b>	Entrée latérale Étrier longitudinal	Entrée latérale Étriers transversaux
<b>12622-418-22611</b>	Entrée latérale Étriers transversaux	Entrée supérieure Étrier longitudinal
<b>12622-418-22612</b>	Entrée latérale Étriers transversaux	Entrée supérieure Étriers transversaux
<b>12622-418-22621</b>	Entrée latérale Étriers transversaux	Entrée latérale Étrier longitudinal
<b>12622-418-22621</b>	Entrée latérale Étriers transversaux	Entrée latérale Étriers transversaux

# Armanet



HE Mâle 16 pôles



HE Femelle 16 pôles

Référence	Capot connecteur mâle	Capot connecteur femelle
<b>12621-418-22622</b>	Entrée latérale Étrier longitudinal	Entrée latérale Étriers transversaux
<b>12622-418-22611</b>	Entrée latérale Étriers transversaux	Entrée supérieure Étrier longitudinal
<b>12622-418-22612</b>	Entrée latérale Étriers transversaux	Entrée supérieure Étriers transversaux
<b>12622-418-22621</b>	Entrée latérale Étriers transversaux	Entrée latérale Étrier longitudinal
<b>12622-418-22621</b>	Entrée latérale Étriers transversaux	Entrée latérale Étriers transversaux

## Schéma de cablage des prolongateurs standards HE16 pôles

N° borne mâle	N° de fil	N°de borne Femelle
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
PE	VERT/JAUNE	PE